



# Jetzt®

## MÁY HÚT BỤI CẦM TAY JETZT X12



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG




## MÔ TẢ SẢN PHẨM

- A. Dây cắm điện
- B. Nắp đậy đầu nối điện
- C. Nút bật/tắt
- D. Nút tháo cốc chứa bụi
- E. Cốc chứa bụi
- F. Ống nối
- G. Đầu hút sàn


# LƯU Ý QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG

1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2. Trước khi sử dụng thiết bị, hãy kiểm tra xem điện áp nguồn lưới có tương ứng với điện áp ghi trên bảng thông số không.
3. Thiết bị phải được kết nối với ổ cắm điện được nối đất đúng cách
4. Luôn rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng thiết bị và trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động vệ sinh hoặc bảo trì nào
5. Luôn rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi mở thiết bị.
6. Không bao giờ sử dụng rượu mạnh đã methyl hóa hoặc các dung môi khác để vệ sinh thiết bị
7. Không sử dụng thiết bị để hút chất lỏng.
8. Không bao giờ để thiết bị không được giám sát khi thiết bị được bật. Giữ thiết bị ngoài tầm với của trẻ em hoặc người già
9. Thiết bị này chỉ sử dụng trong gia đình.
10. Không bật thiết bị nếu thiết bị có dấu hiệu bị lỗi dưới bất kỳ hình thức nào.
11. Để sửa chữa hoặc phụ kiện. Hãy liên hệ với người bán hàng hoặc trung tâm dịch vụ ủy quyền.
12. Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của họ hoặc người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.

Không rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện bằng cách kéo dây



Không sử dụng máy hút bụi chèn qua dây điện



Không làm kẹt đường hút gió hoặc lỗ thoát khí




Không sử dụng máy để hút chất lỏng



Không sử dụng máy hút tàn thuốc, hoặc tro còn nóng




Không sử dụng máy để hút chân đinh, ghim...




# CÁCH LẮP RÁP SẢN PHẨM

## Lắp ráp trước khi vận hành

1. Lắp ống nối vào thân máy.



2. Lắp đầu hút sàn vào ống nối



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1, Gỡ dây và cắm dây nguồn vào ổ cắm điện, nhấn nút khởi động bật tắt, máy hút bụi bắt đầu hoạt động.

2. Điều chỉnh độ dài của ống nối bằng cách ấn nút điều chỉnh trên ống nối


3. Dừng hoạt động của máy bằng cách ấn tắt nguồn và rút phích ra khỏi ổ cắm điện

## Hai cách sử dụng của đầu hút sàn

Mở lông chải để hút sàn cứng




Thu lông bàn chải để hút trên thảm




### Vệ sinh hộp chứa bụi

- 1, Ấn vào lẫy mở như hình để lấy cốc chứa bụi ra
- 2, Mở lọc hepa trong cốc chứa bụi
- 3, Vệ sinh sạch cốc chứa bụi



### Vệ sinh bộ lọc máy

1. Lấy lọc Hepa ra khỏi cốc chứa bụi
2. Vệ sinh sạch với nước và phơi khô hoàn toàn trước lần sử dụng tiếp theo



## BẢO TRÌ

1. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh
2. Lau sạch thiết bị bằng vải khô.
3. Tháo bộ lọc khi nó bị bẩn. Làm sạch bộ lọc trong nước ấm, đảm bảo không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa nào và lắp đặt lại khi nó khô hoàn toàn.
4. Nếu bạn không sử dụng thiết bị này trong một khoảng thời gian dài, hãy bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo và thông thoáng. Giữ máy ở xa tầm tay của trẻ em.

## THẢI BỎ

### Bảo vệ môi trường

Chất thải công nghệ không được xử lý cùng với rác thải sinh hoạt. Vui lòng tái chế ở nơi có cơ sở vật chất phù hợp để xử lý rác thải công nghệ. Kiểm tra với Chính quyền địa phương hoặc nhà bán lẻ của bạn để được tư vấn tái chế.

